

## Umgang mit Gabelstaplern

### 4 x 4 Merkgeln

#### → Vor der Benutzung

1. Nur befugte und geübte Personen dürfen den Gabelstapler lenken und bedienen. Befugt ist, wer im Besitz eines gültigen Fahrerausweises für Flurförderzeuge, speziell Gabelstapler ist.
2. Prüfen Sie vor dem Gebrauch des Gabelstaplers seine Funktionstüchtigkeit und Betriebssicherheit. Reparaturen sind vor dem Gebrauch des Gerätes auszuführen.
3. Beim Tanken muss der Motor abgestellt sein und der Fahrer den Gabelstapler verlassen haben. Kein offenes Feuer beim Prüfen des Elektrolytstandes der Fahrzeugbatterie oder des Brennstoffstandes in Gabelstaplern mit Verbrennungsmotoren.
4. Werden Anbaugeräte wie Seitenschieber oder Ballenklammern benutzt, ist besondere Vorsicht bei der Behandlung der Ladung geboten. Bedienen Sie einen Gabelstapler mit Anbaugeräten wie einen Gabelstapler mit Ladung. Erkundigen Sie sich vor dem arbeiten über das Eigengewicht des Anbaugerätes.

#### → Während der Benutzung

5. Übernehmen Sie nur Ladungen, die die Hubleistung nicht überschreiten. Die Gabeln müssen sich vollständig unter der Ladung befinden und möglichst weit auseinandergeschoben sein.
6. Seien Sie vorsichtig beim Starten, Anhalten, Ändern der Fahrtrichtung, Bremsen und Fahren. Mäßigen Sie die Geschwindigkeit vor einer Kurve und auf nassen, glatten Straßen bzw. Bewegungsflächen.. Fahren Sie nicht über Hindernisse oder Löcher.
7. Wenn Sie den Gabelstapler verlassen: Setzen Sie die Gabeln in den niedrigen Stand, den Fahrtrichtungshebel auf Neutral, schalten sie den Motor bzw. den Strom ab.
8. Fahren Sie langsam und vorsichtig bei Steigungen und wenden Sie nicht bei einer Steigung von mehr als zehn Prozent. Fahren Sie mit Ladung die Steigung vorwärts hinauf, ohne Ladung rückwärts hinunter.

#### → Umsichtigkeit

9. Achten Sie auf Fußgänger, Durchfahrtshöhe und maximale Tragfähigkeit von Brücken oder Rampen.
10. Erlauben Sie niemandem auf den Gabeln oder dem Gabelstapler zu stehen.
11. Seien Sie vorsichtig, wenn Gefahr von fallenden Objekten usw. droht. Gabelstapler müssen mit einem Schutzdach und Lastenschutzgitter ausgerüstet sein.
12. Achten Sie darauf, dass niemand unter den Gabeln geht oder steht.

#### → Umgang mit Ladungen

13. Bedienen Sie den Gabelstapler und die Anbaugeräte nur vom Fahrersitz aus.
14. Heben und senken Sie die Gabeln, wenn der Mast senkrecht steht oder etwas nach hinten geneigt ist.
15. Übernehmen Sie keine instabilen oder schlecht gestapelten Ladungen. Seien Sie vorsichtig bei langen, breiten und hohen Ladungen.
16. Halten Sie die Ladung beim fahren möglichst niedrig und nach hinten geneigt. Fahren Sie rückwärts, wenn die Ladung die Sicht nach vorne beeinträchtigt.