

Abstellen der Gabelstapler

[1 Wo abstellen?](#)

[2 Wie abstellen?](#)

[3 Flurförderzeuge/Gabelstapler – allgemeine Informationen](#)

1 Wo abstellen?

Der Fahrer hat vor dem Verlassen des Flurförderzeuges (Gabelstapler) dafür zu sorgen, dass dieses kein Hindernis auf Verkehrs- und Fluchtwegen bildet.

Der Gabelstapler darf die Zugänge zu sicherheitstechnischen Einrichtungen und zu Betriebseinrichtungen, die jederzeit erreichbar sein müssen, nicht verstellen.

Flurförderzeuge dürfen grundsätzlich nicht auf geneigten Flächen abgestellt werden. Lässt sich dies nicht vermeiden, müssen sie zusätzlich durch Unterlegkeile gesichert werden.



2 Wie abstellen?

Der Fahrer muss

- das Lastaufnahmemittel, mit oder ohne Last, in die tiefste Stellung fahren,
- den Gabelstapler gegen unbeabsichtigtes Wegrollen sichern (durch Betätigen der Feststellbremse),
- bei Flurförderzeugen mit Hubmast-Neigeeinrichtungen die Gabel mit den Spitzen nach unten neigen,
- den Antriebsmotor abstellen,
- das Flurförderzeug gegen unbefugtes Benutzen sichern (durch Abziehen des Zündschlüssels).

3 Flurförderzeuge/Gabelstapler – allgemeine Informationen

Informationen zu [Bauart, Unfallursachen und Allgemeines zum Fahren](#) mit dem Stapler.